


POWER BANK 10000

100PB16-149WH

取扱説明書

- 本製品への充電
付属のケーブルの USB micro B 端子を本製品の USB micro B 入力ポート、USB A 端子を PC または別売の AC アダプタ等の USB A 出力ポートへ接続します。




充電が完了するとインジケーターの点滅が止まり、すべてのランプが点灯します。
充電が完了したらケーブルを抜き、電源を OFF にしてください。

★バッテリーを長くお使いいただくために、3ヶ月に1回程度フル充電してください。


- スマートフォン等への給電
電源 ON ・ 電源スイッチを1回押す
または USB A ポートにケーブルを接続すると自動的にインジケーターが点灯し、電源が ON になります。

電源 OFF ・ 電源スイッチを2回連続して押す




- ・2台同時に給電する場合
2つのUSB A 出力ポートを同時に使用する場合、ケーブルをはじめに接続した方が 2.1A 出力、次に接続した方が 1A 出力となります。

急速充電を必要とする機器やバッテリー容量が大きい方の機器を先に接続してください。
※iPad 等タブレット機器は 1A では充電できない場合があります。



各部の名称



このたびは casebank POWER BANK 10000 をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
ご使用前に本取扱説明書をお読みの上、正しくご使用ください。また本取扱説明書は捨てずに保管してください。

- セット内容
 - POWER BANK 10000 本体
 - USB A-microB ケーブル
 - 取扱説明書（本紙）

製品特徴

- 充電して繰り返し使えるモバイルバッテリーです。
- 10000mAh の大容量で iPhone6s を約 4 回充電可能です。
- 2つの USB ポートを備えており、2台同時に充電することもできます。
- バッテリー残量がわかりやすい LED インジケーター付き

製品仕様

内蔵電池	充電式リチウムポリマー電池 10000mAh
入力コネクタ	USB micro B メス
入力電圧 / 電流	DC 5V/2A
出力コネクタ	USB A メス ×2
出力電圧 / 電流	DC 5V-1A/2.1A
充電可能回数	約 500 回
外形寸法	約 153 × 72 × 16 mm
質量	約 220g

裏表紙

casebank

- 可燃性ガスなどが発生する場所（ガソリンスタンドなど）では本製品を使用しないでください。
- ケーブルを無理に引っ張ったり、曲げたり、重いものを上に乗せたりしないでください。またケーブルの抜き差しの際は必ずコネクタ部分を持っておこなってください。
- 本製品を使用する際は、接続する機器のメーカーが提示する警告・注意指示に従ってください。
- 本製品を使用中ににおける接続機器の故障・損傷については一切の責任を負いかねます。
- 商品およびパッケージは予告なく変更になることがあります。
- 社名および製品名は各社の商標または登録商標です。

ご注意

- 分解・改造しないでください。
- 充電する時は本機の入力電圧、入力電流に適合した USB A 型出力ポートから電源をとってください。
- 火のそば、暖房器具のそば、直射日光の強い場所、炎天下の車内など高温になる場所に保管、放置しないでください。
- 火の中に投げしないでください。
- 本製品を電子レンジやオーブン、高圧容器に入れないでください。
- 体に触れた状態で長時間使用しないでください。
- 強く踏みつけたり、重いものを載せたり、落とさせるなどの強い衝撃を与えないでください。
- 水や海水、飲料水、雨水などで濡らさないようご注意ください。
- 風呂場など水分や湿気の多い場所では、本製品を使用しないでください。
- 濡れた手で本製品を使用しないでください。
- コネクタ端子部、および本体に金属などの導電性異物を差し込みないでください。
- コネクタ部に異物やほこりなどが付着した状態で使用しないでください。
- コネクタ端子部に針金やネックレス、ヘアピンなどの金属類が接触しないよう、一緒に持ち運びや保管をしないでください。
- 液漏れが発生した場合、漏れた液には手を触れないでください。
- 本製品内部の液体などが、皮膚や衣類に付着したときは、すぐにきれいな水で洗い流してください。
- 万が一本製品内部の液体などが目の中に入ったときは、こすらずきれいな水で洗った後、直ちに医師の診療を受けてください。
- お子さまが使用するときは、保護者が正しい使い方を十分に教え、使用中も指示どおりに使用しているかを確認してください。
- 乳幼児の手の届かないところで使用・保管してください。
- 保管や使用中で発煙、異常発熱、異臭、異音、その他それまでと異なることに気がついた時は、直ちに使用をやめてください。
- 所定の充電時間を超えても充電が完了しない場合は、充電を中止してください。

お問い合わせ

製品に関するご質問等は下記のカスタマーサポートまでお気軽にお問い合わせください。
お問い合わせの際は商品型番・注文番号をご記入いただくとスムーズです。

BEGALO カスタマーサポート

✉ cb_support@begalo.co.jp

※18 時以降・休業日のメール受信につきましては、翌営業日に返信させていただきますのでご了承ください。

Twitter @BEGALOSHOP

Facebook @BEGALOSHOP

あんしん保証サービス

ご購入日から 12 か月の間に製品に不具合が生じた場合、送料弊社負担にて同一製品と無償交換対応させていただきます。



【保証条件】

- 説明書の通りにお使い頂いた場合に限ります。
- 交換商品在庫切れの場合、商品代金返金等の対応をさせて頂きます。
- まずは弊社カスタマーサポートまでご連絡ください。返品・交換の手順をご案内致します。
- ご連絡のない返送については受け取りができない場合がございます。
- お客様都合の返品の場合、弊社への返送にかかる送料はお客様のご負担となります。
- あんしん保証サービスは、BEGALO SHOP よりご購入頂いた場合に限ります。他の販売店や出品者から購入された場合は対象外となります。ご購入時に問い合わせ下さい。

保証書

型番	100PB16-149WH	お買い上げ日	年月日
ご注文番号			
お名前			
ご住所	〒		
お電話番号			



begalo.co.jp