



WEP-TRIBK-SIL620 casebank Bluetooth wireless earphone DELTY 取扱説明書

この度はcasebank製品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。
本取扱説明書は、いつでも確認できるよう、捨てずに保管してください。

casebank

各部の名称



主な機能


- iPhone、Android機器でお使いいただけます
- バッテリー残量が少なくなると音声アラートでお知らせします
- Hi-Fiステレオ音質再生
- 片方のみでモノラルイヤホンとしてお使いいただくこともできます
- 65mAhリチウムイオン充電式バッテリー内蔵
- -38dB高感度マイク内蔵
- CVC6.0ノイズキャンセリング搭載
- マルチペアリング機能搭載(2台まで)

装着方法

【イヤホンの向き】
左右のイヤホンの向きを間違えないように装着してください。イヤホン本体にそれぞれL(左)とR(右)が記載されています。また、右図を参考に、イヤーフック交換の際にも向きを間違えないようご注意ください。



【装着方法】
下図の向きで装着します。
※イヤーフックは着脱可能です。耳に合う方をご利用ください。



充電方法

DELTYイヤホンはご使用前に専用充電ボックスで充電しておく必要があります。

【専用充電ボックスの充電】

①専用充電ボックスのmicro USBポートに付属のケーブルを接続し、別売のACアダプタ等で充電してください。充電中はLEDインジケーターが点滅します。
②充電が完了するとLEDインジケーターが点滅から全点灯に変わります。

【イヤホンの充電】

①専用充電ボックスにイヤホンをセットし、専用充電ボックスの電源をONにします。充電中はイヤホン右上のLEDランプが赤色に点灯します。
②充電が完了するとLEDランプが青色に変わった後、自動的に消灯します。

ご使用方法

【初めて接続する機器とのペアリング】

本製品は片耳のみ(モノラル再生)でのご使用が可能な特性上、初めてペアリングするときは左右のイヤホンをそれぞれ機器に登録する必要があります。※両耳(ステレオ再生)でご使用される場合も、再生や接続に不具合が生じる場合がございますので、以下の設定を必ず行ってください。

- ①両方のイヤホンがOFFになっていることを確認します。
- ②接続する機器(iPhone, Androidスマートフォン等)のBluetoothをONにします。
- ③片方のイヤホンを長押し(5秒間)します。2秒で電源ONの音声アラート「Power ON」が流れるのでそのまま押し続けてください→5秒でペアリングのアラート「Pairing」が流れ、イヤホン本体のLEDランプが赤→青に点滅し、ペアリングモードになります。
- ④接続する機器のBluetooth接続画面から、デバイス名「casebank-DELTY」を選択し、接続します。接続が完了するとLEDランプが青に変化した後、消灯します。これで片耳イヤホンの登録が完了です。
- ⑤もう片方のイヤホンでも③の手順を同様繰り返します。
- ⑥機器のBluetooth接続画面に、2つめの「casebank-DELTY」が表示されますので選択し、接続します。これで両耳のイヤホンの登録が完了です。



【2回目以降の接続】

有効範囲内で接続機器のBluetoothおよびイヤホンの電源をONにすると、自動的に接続が確立されます。
接続中はLEDランプが点滅します。接続が完了すると青色に1回点滅した後、消灯します。

※左右両方のイヤホンをご使用になる場合でも、左右のイヤホン同士が自動接続されているため、機器側にはどちらか片方のイヤホンが接続されます。

【電源ON】

左右(またはモノラルでお使いになる片方)のイヤホンのファンクションキーを長押し(2秒)します。「Power ON」の音声アラートが流れ、電源がONになります。

【電源OFF】

左右どちらか片方のイヤホンのファンクションキーを長押し(2秒)します。「Power OFF」の音声アラートが流れ、電源がOFFになります。

【音楽再生/一時停止】

再生…停止状態で左右どちらか片方のファンクションキーを1回押す
停止…再生状態で左右どちらか片方のファンクションキーを1回押す
※iPhone、Android機器デフォルトの音楽再生アプリ推奨
※その他のアプリによってはイヤホンのファンクションキーからの操作に対応していない場合がございます。
※音量調節は直接 iPhone、Android 等接続機器から操作してください。

【電話】

着信対応…着信中にファンクションキーを1回押す
通話終了…通話中にファンクションキーを1回押す
着信拒否…着信中にファンクションキーを2回連続で押す(着信が切断され、再生中の音楽に戻ります)
※左右イヤホン使用時はどちらか片方(接続されている方)のイヤホンから通話相手の声が聞こえます。
※ペアリング中であっても、スマートフォン画面の操作で着信対応した場合、スマートフォン側のスピーカー、マイクが有効になります。イヤホンで通話する場合、ファンクションキー操作によって着信対応してください。

故障かな?と思ったら

【電源が入らない】

- 電池容量不足です。充電してください。

【ペアリングができない】

- 接続する機器のBluetoothをオンにしてください。
- 本製品と機器の距離を1m以内に近づけてください。
- 電池容量不足の可能性があります。本製品を充電してください。
- 接続機器のBluetoothのON/OFF、再起動を試してください。
- マルチペアリングは2台目までです。3台目以降は古い機器の情報から削除されままでの再度初回の登録を行ってください。
- 接続機器から本製品の登録を削除し、再度登録してください。

【充電ボックスに入れても充電できない】

- 左右のイヤホンが充電ボックスの端子に接触できる様、正しくセットしてください。
- 充電ボックスのスイッチをONにしてください。ONにしても充電されない場合、充電ボックスの電池容量不足です。充電ボックスを充電してください。
- 赤色の点灯がすぐに消えてしまう場合、充電が満たんです。

【音が割れる/ 雑音が入る】

- 音量を下げてください。
- 本製品を電子レンジ、無線LANなどの機器から離してください。
- 本製品をテレビ、ラジオやチューナー内蔵機器から離してください。これらの機器に影響を与える場合があります。
- 人混みなどでは、他の電波によって接続が妨害される場合があります。場所を移動してください。

【片方のイヤホンが赤⇨青の点滅を繰り返している】

- ペアリングモードになっています。iPhone,Android等のBluetooth接続画面から、未接続の“casebank-DELTY”を選択し、登録を完了させてください。

使用上のご注意

- 分解・改造しないでください。
- 使用しない状態でも電池は自然放電します。
- 火のそば 腹房器具のそば、直射日光の強い場所、炎天下の車内など高温になる場所に保管、放置しないでください。
- 本機は、水分、水蒸気、ホコリ、静電気の多い場所で使用、保管しないでください。
- 本機を衝撃、振動、磁力、電磁波の発生する場所で使用、保管しないでください。
- 海外、航空機内、その他電波を出すことが禁じられている場所では、使用しないでください。
- 火の中に入れないでください。
- 本製品を電子レンジやオーブン、高圧容器に入れないでください。
- 充電用ケーブルの上に物を置かないでください。
- 強く踏みつけたり、重たいものを載せたり、落下させるなどの強い衝撃を与えないでください。
- 水や海水、飲料水、雨水などで濡らさないようご注意ください。
- 風呂場など 水分や湿気の多い場所では、本製品を使用しないでください。
- 濡れた手で本製品を使用しないでください。
- 充電ボックスコネクタ端子部、および本体に金属などの導電性異物を差し込まないでください。
- 充電ボックスコネクタ部に異物やほこりなどが付着した状態で使用しないでください。
- 充電ボックスコネクタ端子部に針金やネックレス、ヘアピンなどの金属類が接触しないよう、一緒に持ち運びや保管をしないでください。
- 本製品内部の液体などが、皮膚や衣類に付着したときは、すぐにきれいな水で洗い流してください。
- 万が一本製品内部の液体などが目の中に入ったときは、こすらずきれいな水で洗った後、直ちに医師の診療を受けてください。
- お子さまが使用するときは、保護者が正しい使い方を十分に教え、使用中も指示どおりに使用しているかを確認してください。
- 乳幼児の手の届かないところで使用・保管してください。

- 保管や使用中に発煙、異常発熱、異臭、異音、その他それまでと異なることに気がついた時は、直ちに使用をやめてください。
- 長期間使用しないときはイヤホンを充電ボックスから取り出してください。
- ケーブルを無理に引っ張ったり、曲げたり、重いものを上に乗せたりしないでください。またケーブルの抜き差しの際は必ずコネクタ部分を持っておこなってください。
- 本製品を使用する際は、接続する機器のメーカーが提示する警告・注意指示に従ってください。
- 本製品を使用中における接続機器の故障・損傷については一切の責任を負いかねます。
- 本製品の使用中におけるデータの消失については一切の責任を負いかねます。
- 商品およびパッケージは予告なく変更になることがあります。
- 「Bluetooth®」は、Bluetooth SIG, Inc. USAの商標または登録商標です。
- その他の社名および製品名は各社の商標または登録商標です。

お手入れの仕方

【イヤホン本体】

- 乾いた布や綿棒で拭いてください。特に本体のイヤーパッド装着部、イヤーフック着装部は、イヤーパッドを通して皮脂などの汚れが付着します。こまめに汚れを拭いてください。なお、音が出る部分は繊細なため、触らないでください。故障の原因になります。
- 洗剤・溶剤・シンナー・ベンジンなどは絶対に使用しないでください。

【イヤーパッド / イヤーフック】

- エアーダスターで汚れを飛ばした後、ウェットティッシュで軽く拭き取ると簡単にキレイにすることができます。お手入れの際は必ずイヤホン本体から取り外してください。

【充電ボックス】

- 乾いた布や綿棒でやさしく拭いてください。その際充電ホールの端子に引っかかったり、端子を傷つけないようご注意ください。
- 洗剤・溶剤・シンナー・ベンジンなどは絶対に使用しないでください。

【長期保管について】


- 長い間ご使用にならない場合は、イヤホンを充電ボックスから取り出し、高温多湿を避け、風通しの良い場所に保管してください。

製品に関するお問い合わせ

製品に関するご質問等は下記のカスタマーサポートまでお気軽にお問い合わせください。
お問い合わせの際は商品型番・注文番号をご記入いただくとスムーズです。

BEGALO カスタマーサポート
✉ cb_support@begalo.co.jp

LINE@はじめました



Twitter @BEGALOSHOP Facebook @BEGALOSHOP

■販売元
BEGALO JAPAN 株式会社
<http://begalo.co.jp/>

あんしん保証サービス

ご購入日から12ヶ月の間に製品に不具合が生じた場合、
送料弊社負担にて同一製品と無償交換対応させていただきます。



- 【保証条件】
- ・説明書の通りにお使い頂いた場合に限ります。
 - ・交換商品在庫切れの場合、商品代金返金等の対応をさせて頂きます。
 - ・まずは弊社カスタマーサポートまでご連絡ください。返品・交換の手順をご案内致します。
 - ・ご連絡のない返送については受け取りができない場合がございます。
 - ・お客様都合の返品の場合、弊社への返送にかかる送料はお客様のご負担となります。
 - ・あんしん保証サービスは、BEGALO SHOPよりご購入頂いた場合に限ります。他の販売店や出品者から購入された場合は対象外となります。ご購入元にお問い合わせ下さい。

保証書			
型番	お買上げ日	年月日	
お客様 情報 報	ご注文番号		
	お名前		
	ご住所	〒	
	お電話番号		

製品仕様

使用周波数帯	2,400-2,480Ghz
感度	-80db<0.1%BER
Bluetoothバージョン	V4.2
サポートプロファイル	HFP,HSP,AVRCP,A2DP,AAC
通信可能距離	約10m
音楽連続再生時間	約3時間
連続通話時間	約3時間
待機時間	約100時間
充電時間	約2時間
入力	DC5V/1A
充電ボックスバッテリ	420mAh
付属品	Micro USBケーブル、取扱説明書、イヤーフック各1個、交換用イヤーパッド(S/M/L各1個)